

BONDRUCKER USB-INSTALLATION PC-ANLEITUNG



1 **Treiber installieren**

Per CD
Lege die CD des Herstellers ein und installiere die Software.

Per Download
Gehe auf www.studiolution.com/hilfe und lade den Treiber einfach herunter

Hinweis: Die Datei, die die Installation ausführt heißt „APD_507_m30“

2 **Drucker anschließen**

Stromkabel
Über das Netzteil in die Steckdose.

USB Kabel
An den PC in einen USB Anschluss

Kassenslade
Von der Kassenslade in den Bondruker

3 **Bonrolle einlegen und anschalten**

Bonrolle einlegen → **Bondruker starten**

4 **HIER GEHT ES EBENFALLS MIT DER W-LAN INSTALLATION WEITER**

Kassenslade autom. Öffnen – Schritt 1

Unter Windows 7
Start > Systemsteuerung > Geräte und Drucker.

Unter Windows 8/10
Gehe am besten auf die „Suche“ (Lupe- oder Windows-symbol unten links) und tippe „Drucker“ ein. Es sollte sich in der Ergebnisliste der Punkt „Geräte und Drucker“ wieder finden. Diesen bitte öffnen.

Klicke mit der **rechten Maustaste** auf den Bondruker:
1. Drucker als Standard Drucker festlegen
2. Klicke auf Druckereinstellungen

5 **Kassenslade autom. Öffnen – Schritt 2**

Klicke bitte auf den Reiter „Periph. ger.“ und mache folgende Änderungen entsprechend:

1. Peripheriegerät „Kassenschublade“
2. Kassenschublade #1: Öffnen
3. Klicke „OK“

6 **Firefox herunter laden**

Wir empfehlen Firefox als Browser, da er einer der flexibelsten Browser ist. Gehe dazu auf www.studiolution.com/hilfe lade dir Firefox herunter und installiere diesen.

7 **Seamless-Print installieren**

Um den Browser in den sogenannten „Kassenmodus“ versetzen zu können, gibt es eine einfache Art: Installiere dazu das Browser Plug-in Seamless-Print. Der Link befindet sich auf www.studiolution.com/hilfe

Nach der Installation hast du rechts oben im Firefox ein neues Symbol.

8 **studiolution Drucker Einstellungen**

1. Starte Firefox > www.studiolution.com
2. Klicke oben rechts auf „Login“ und melde dich an
3. Gehe im Menü auf Einstellungen > Druckereinstellungen

Setze die Haken wie im Bild und lade ggf. schon mal ein Logo hoch (Kann aber auch später gemacht werden).

Wichtig: Speichern nicht vergessen!

9 **studiolution Testdruck**

Gehe ins Terminbuch und kassiere einen Termin (zu Testzwecken). Im Augenblick wirst du beim Drucken noch gefragt, auf welchen Drucker du drucken möchtest (Standard Windows).

Wenn der Testdruck geklappt hat, klicke im Browser oben rechts auf Seamless Print (Siehe Symbol Punkt 7) und setze den Haken bei „Seamless Print“. Klicke jetzt nochmal auf den bereits kassierten Termin und drucke nochmals den Beleg. Jetzt sollte der Druck sofort starten.

Dein Bondruker ist nun betriebsbereit

Sollte es dennoch Fragen oder Schwierigkeiten geben, ruf uns gerne an:

Service Hotline:
Tel: 0911 13133518

www.studiolution.com E-Mail: service@studiolution.com



BONDRUCKER INSTALLATION PC-ANLEITUNG



Mac Anleitung gibt's unter www.studiolution.com/hilfe

BONDRUCKER W-LAN-INSTALLATION PC-ANLEITUNG



1 W-LAN

Treiber installieren

Per CD
Lege die CD des Herstellers ein und installiere die Software.

Per Download
Gehe auf www.studiolution.com/hilfe und lade den Treiber einfach herunter

Hinweis: Die Datei, die die Installation ausführt heißt „APD_507_m30“

2 W-LAN

Drucker anschließen

W-Lan Dongle
In den USB des Bondruckers stecken

Stromkabel
Über das Netzteil in die Steckdose.

Kassenslade
Von der Kassenslade in den Bondruker

3 W-LAN

Bonrolle einlegen und anschalten

Bonrolle einlegen → **Bondruker starten**

Nach ca. 15 sec druckt der Drucker seine Zugangsdaten

4 W-LAN

Mit Drucker verbinden

Verbinde dein W-Lan mit dem Drucker „EPSON_Printer“. Die Zugangsdaten (Name und Passwort) hat der Drucker beim Start automatisch gedruckt.

Win 10 / 8.1
Unten rechts auf das Icon klicken und verbinden.

5 W-LAN

Mit Browser auf Drucker zugreifen

Öffne einen beliebigen Browser und tippe oben links die IP Adresse des Druckers ein – im Normalfall 192.168.192.168

Die Browser werden eine Fehlermeldung bringen – das ist normal. Einfach „Ausnahme hinzufügen“ bzw. trotzdem öffnen.

Du wirst dann aufgefordert, einen Benutzernamen und Passwort einzugeben. In beiden Fällen „epson“ eingeben (bei Epson Dongle)

6 W-LAN

W-Lan Einstellungen im Drucker hinterlegen

SSID	MEIN-WLAN
Channel	1
Encryption Type	WPA2-PSK
WPA Pre-Shared Key	*****
Default WEP Key	key1
WEP Key1	
WEP Key2	

6.1. Klicke links im Drucker Menü auf „Wireless“
6.2. Gib bei SSID den W-Lan-Namen des Routers ein und bei „WPA Pre-Shared Key“ das zugehörige Passwort/ Schlüssel. Beides befindet sich normalerweise auf dem Router. Anschließend auf „Send“ klicken.

Wichtig: Schalte jetzt den Drucker aus und dann wieder an. Der Drucker wird automatisch nach ca. 15–20 Sekunden neue Zugangsdaten mit einer neuen IP Adresse ausdrucken.

7 W-LAN

Drucker am PC hinzufügen – Schritt 1

Unter Windows 7
Start > Systemsteuerung > Geräte und Drucker

Unter Windows 8/10
Gehe am besten auf die „Suche“ (Lupensymbol unten links) und tippe „Drucker“ ein. Es sollte sich in der Ergebnisliste der Punkt „Geräte und Drucker“ wieder finden. Diesen bitte öffnen.

Klicke auf „Drucker hinzufügen“. Windows öffnet ein weiteres Fenster. Klicke dort auf „...Drucker nicht in Liste...“

8 W-LAN

Drucker am PC hinzufügen – Schritt 2

„TCP/IP Drucker“

9 W-LAN

Drucker am PC hinzufügen – Schritt 3

IP Adresse des Druckers eingeben

Drucker „Epson TM-m30“

Bereits installierten Treiber verwenden

Standarddrucker

Bitte führe jetzt noch die Schritte 4-9 in der Anleitung „USB Installation“ auf der Rückseite aus.



Das einzigartige **Alles-Drin-System** für Friseure, Praxen, Kosmetik-, Tattoo-, Nagel- und Fitness-Studios

- ✓ Kasse
- ✓ (Online) Terminplanung
- ✓ Kundenverwaltung
- ✓ SMS Terminerinnerungen
- ✓ E-Mail und SMS Kampagnen
- ✓ Statistiken
- ✓ Finanzberichte
- ✓ GDPdU / GoBD Schnittstellen
- ✓ Kostenloser Service

